


DK – VIGTIGT!

SoRoto[®]
HARD WORKING SINCE 1986

Motorværnet har indbygget tilbageløbsspærre, der forhindrer motoren i at køre baglæns. Vender faserne forkert eller mangler "0" i forlængerledningen, kan motorværnet ikke aktiveres!

- "0"-ledning skal være påmonteret såvel forlængerledning som det strømudtag, der leverer strøm til maskinen (enten på væggen eller byggestrømtavlen)
- Motorværnet har indbygget fasevender i det røde stik på maskinen. Faserne kan vendes ved at benytte en skruetrækker med lige kærve.



OBS:


BLANDEMASKINEN KAN IKKE KØRE, HVIS LÅGET STÅR ÅBEN!

DK – VIGTIGT!

SoRoto[®]
HARD WORKING SINCE 1986

Motorværnet har indbygget tilbageløbsspærre, der forhindrer motoren i at køre baglæns. Vender faserne forkert eller mangler "0" i forlængerledningen, kan motorværnet ikke aktiveres!

- "0"-ledning skal være påmonteret såvel forlængerledning som det strømudtag, der leverer strøm til maskinen (enten på væggen eller byggestrømtavlen)
- Motorværnet har indbygget fasevender i det røde stik på maskinen. Faserne kan vendes ved at benytte en skruetrækker med lige kærve.



OBS:

BLANDEMASKINEN KAN IKKE KØRE, HVIS LÅGET STÅR ÅBEN!