

GUIDE: MONTERING OG JUSTERING AF STÅLBLANDEARME, 40L-120L

VÆRKTØJ:

- Top 16 MM



1: Løsn eller udskift blandearme



Løsn boltene på de arme, du skal have justeret/skiftet.

Ved skift af arm, kan du nu fjerne den gamle.

2: Monter evt. de nye arme



Skifter du samtlige arme, starter du med at montere riven. Herefter monteres en sideskraber på hver side af riven.

Sidebundskraberen skal først på senere!

3: Justering af blandearmene



Riven skal skråt ind foran tårnet - helt ind til tårnet uden at søde på.

Skovlene skal altid være 1-3 mm fra karbund/karkant.



Når skovlen sidder korrekt, spændes boltene - med top 16 mm.

Sideskraberne skal flugte med karkanten. Sidder armene for langt ude i krydset, vil skovlen ikke have den rigtige vinkel, og derfor vil den heller ikke flugte med karkanten.



Når skovlen sidder 1-3 mm fra kajkanten, spændes boltene.

Den anden sideskraber justeres på samme måde.

4: Monter og juster sidebundskraberen



For at montere sidebundskraberen, skal du løfte krydset op. Sidebundskraberen skal også sidde 1-3 mm fra bund og kant.