

POS.NR.	BENÄMNING	RESERVDLSNR.
1 DC *	Dust Controller	80 001DC
2	Gallertratt / lock (gångjärn 100 mm)	80 002
3	Blandningskar, utan tömningslucka.....	80 003
3 R	Gummistropp till gallertratt.....	80 003R
4	Ram, komplett med hjul.....	80 004
4 B	Pall till hink.....	80 004B
4 F	Ram, front — u-böge.....	80 004F
4 L	Ram, vänster.....	80 004L
4 R	Ram, höger.....	80 004R
4 T	Ram, topp/bak.....	80 004T
5	Liten hjul (1 st.), 80 mm, ekskl. bult.....	80 005
5 B	Bult (1 st.) til 80 mm hjul.....	80 005B
6	Hjul (1 st.), 300 mm, ekskl. bult.....	80 006
6 B	Bult (1 st.) till 300 mm hjul.....	80 006B
6 W	Skive (1 st.) till 300 mm hjul.....	80 006W
7	Tömningslucka inkl. bult.....	80 007
8	Motorskydd 9,5 Amp. m/termosäkring & jordfelsbryt.	80 008
8 E	Säkerhetskontakt — vid gallertratt	80 008E
8 K	Kassett till säkerhetskontakt, komplett.....	80 008K
8 K1	Del till säkerhetskontakt, böjd metall.....	80 008K1
8 K2	Del till säkerhetskontakt, mellanstyck	80 008K2
8 K3	Del till säkerhetskontakt, gummistyck.....	80 008K3
8 K4	Del till säkerhetskontakt, släde.....	80 008K4
9	Blandarm (1 st.), Sidoskrapara	80 009
10	Blandarm (1 st.), Sidobottonskrapare	80 010
11	Blandarm (1 st.), Kratta.....	80 011
12	Drivaxel.....	80 012
12 A	Spännstift inkl. borrlära (sats med 4 st.).....	80 012A
13	Växelmotor 1,1 kW, 30 varv/min., 240V	80 013
13 G	- separat växel utan motor.....	80 013G
13 M	- separat motor utan växel.....	80 013M
14	Startkondensator 125 µF.....	80 014_100-125
15	Driftkondensator 25 µF	80 015_25
16	Faskompenseringskondensator 20 µF	80 016_20
17 B	Teleskopben (1 st.), bak.....	80 017B
17 L	Teleskopben (1 st.), front — vänster.....	80 017L
17 R	Teleskopben (1 st.), front — höger.....	80 017R
17 SB	Bult och mutter (1 par) till teleskopben (1 st.)	80 017SB
19	Säkerhetsgaller — vid tömningslucka.....	80 019
20 *	Blandarmar m/gummi, 3 st., komplett sats	80 020
20 A*	Blandarmar m/gummi, 3 st., u/kryss.....	80 020A
21 *	Gummi (byte sats, komplett).....	80 021
21 A*	Gummi (byte sats, endast till skovlar).....	80 021A
21 B*	Gummi (byte sats, endast till kryssi).....	80 021B
22	Blandarmar, 4 st., komplett sats	80 022
22 A	Blandarmar, 4 st., u/kryss.....	80 022A
30	Tömningsränna inkl. mutter.....	80 030
44	Kryss till blandarmar, stål.....	80 044
47 *	Kryss till blandarmar, gummi.....	80 047
48 *	Blandarm m/gummi, Kratta.....	80 048
49 *	Blandarm m/gummi, Sidobottonskrapare	80 049
50 *	Blandarm m/gummi, Sidoskrapare	80 050
51 *	Beslag till blandeskovel, gummi, Kratta.....	80 051
52 *	Beslag till blandeskovel, gummi, Sidobottonskrapare	80 052
53 *	Beslag till blandeskovel, gummi, Sidoskrapare.....	80 053

RESERVDLSLISTA - 80L, 240V



SE-01.03.20

